


- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定 手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい るサポートセンターへご連絡ください。

Mac OS X をお使いのときや、メディアサーバなど詳細な設定方法は、ユー ザーズ・マニュアルを参照してください。 ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュア ルの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

本製品にUSB HDDやUSBメモリを接続し、無線または有線 LANに接続するだけで、ネットワーク内のパソコンやデジタル 家電でデータを共有することができます。



プリンタやスキャナなどの機器はご利用になれません。

## 手順の確認

STEP 1 機器を接続する

ソフトウェアをインストールする

本製品を設定するためのソフトウェアをインストールします。

STEP 3 本製品に接続する

パソコンをネットワーク環境上にある本製品に接続します。

STEP 4 無線 LAN を設定する

親機に無線 LAN で接続します。

# 設定するための確認事項


- ●接続するハードディスクの電源は、その機器に付属のACアダプタをご使用ください。 本製品の USB ポートから電源供給することもできますが、電源供給不足により、 ファイル転送でエラーになったり、本製品の動作が不安定になることがあります。
- ●本製品に接続可能なハードディスクのフォーマット形式は、FAT16/FAT32、 EXT2/EXT3です。

## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

### ●同梱物

☐ MZK-SN300N2 (本製品)



※FFP-PKN03には含まれません

□ LAN ケーブル □


□ AC アダプタ

□ スタートガイド(本紙) □ 安全に関する説明書/保証書 ☐ CD-ROM

#### ●別途ご用意ください。


- □「LAN ポート」を搭載したパソコン □ USB 外付けハードディスク
- □ ネットワークに接続できる環境

## 各部の名称



以下の手順にしたがって各機器を接続してください。 ここでは、本製品を使って USB 外付けハードディスクとファイル共有するときの接 続方法について説明します。

- USB 外付けハードディスクの電源を切ります。
- USB 外付けハードディスクの USB ケーブルを、本製品右側面の USB ポートに接続します。
- USB 外付けハードディスクの電源を入れます。 3
- 本製品背面の LAN ポートと、電源を入れたネットワーク機器 (無線 LAN ルータやスイッチングハブなど)のLANポートを、LANケー ブルで接続します。
- 使用中のパソコンの LAN ポートと、電源を入れたネットワーク機器 (無線 LAN ルータやスイッチングハブなど)の LAN ポートを、 LANケーブルで接続します。
- 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続 (本製品の電源がオンになります。)
- 本製品前面の「POWER」ランプが点灯→点滅→点灯し、「Wireless」 ランプが点灯→点滅→消灯することを確認します。



# STEP 2 ソフトウェアをインストールする

本製品に接続するためのソフトウェアをインストールします。 以下の手順にしたがって操作してください。

パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



●メニュー画面が表示されないとき
· 「コンピュータ | (またはマイコンヒ ・「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンを ダブルクリックします。

- ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき ・以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/usb/mzk-sn300n2.shtm
- 自動再生画面が表示されますので、 「AutoLoader.exe の実行」を クリックします。

※Windows XP のときは、4 へ 進んでください。



- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、〔はい〕また は「続行〕をクリックします。
- 「ソフトウェアのインストール」画面が表示されます。 [**インストール開** 始] をクリックします。



「設定言語の選択」画面が表示されます。 「**日本語**」を選択して、[**次へ**]をクリックします。



「Storage Server セットアップへようこそ」画面が表示されます。 [次へ] をクリックすると、インストールが開始されます。



インストールが終了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が 表示されます。[完了] をクリックします。



※インストールに使用した CD-ROM を、CD/DVD ドライブから取り出して

以上でソフトウェアのインストールは完了です。 引き続き、「STEP 3」へ進んでください。

#### 本製品に接続する STEP 3

STEP1 に従い、有線 LAN で機器を接続した状態で、パソコンから本製品への接 続を行います。

- デスクトップ上の「**ネットディスク エクスプローラ**」 アイコンをダブルクリックします。 デスクトップ上にアイコンがない場合は、スタート メニューから「**ネットディスク エクスプローラ**」を 実行します。
- 「Windows セキュリティの重要な警告」画面で「アクセスを許可す **る**] または [**ブロックを解除する**] をクリックします。 続いて、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行] をクリックしてください。
- 「ストレージ・サーバを追加します。」画面が表示されます。




- ① 接続する「STORAGE SERVER」をクリックします。
- ② [選択したストレージ・サーバを追加します。] をクリックします。
- ③ [**閉じる**] をクリックします。
- 「ストレージサーバに接続」画面が表示されます。



- ①「STORAGE\_SERVER」をクリックします。
- ② [接続] をクリックします。
- ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」をそれぞれ入力し、 [接続] をクリックします。



- 接続できないときは、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。
- 以下のように、ネットディスク エクスプローラが起動し、指定した STORAGE\_SERVER が確認できれば接続完了です。




#### ▶ この画面でできること

- 接続したハードディスク内に保存されたメディアファイルの再生
- ローカルディスクとハードディスクのファイルの受け渡し


#### 無線LANを設定する(WPSボタン編) STEP 4

- 本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。 親機が WPS 機能に対応して いないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。
- 本製品に接続されている LAN ケーブルを外します。
- 無線 LAN ルータ(親機)の「WPS」ボタンを押し、2 分以内に 3 の操作を行います。





接続が完了すると、WPSランプが消灯し、Wirelessランプが点灯します。



※2 分以上経過後、「WPS ランプ」が消灯したときは、接続に失敗してい ます。2 からやり直してください。


STEP 3を参照して、本製品に接続できることを確認します。 ※接続に時間がかかることがありますが、しばらくお待ちください。


以上で WPS ボタンを使用した接続設定は完了です。

# 無線 LAN を設定する(手動設定編)

# 1. 無線LANルータ (親機) の情報を確認する

デスクトップ上の「ネットディスク エクスプローラ」アイ 1 コンをダブルクリックします。







※IPアドレスが全桁表示され ない場合は、マウスでポイ

接続先の無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)のセキュリティ情報 を確かめて、以下の表に記入します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(□)	認証タイプ	□ WEP □ WPA □ WPA-PSK
		□ WPA2 □ WPA2-PSK
(八)	キーの長さ	□ 64-bit □ 128-bit ※表の(□)が「WEP」のとき
(二)	暗号化	□ TKIP □ AES ※表の(ロ)が「WEP」以外のとき
(木)	キーフォーマット	□ 16 進数(Hex) □ 文字列(ASCII・パスフレーズ)
(^)	デフォルトキー	□ +-1 □ +-2 □ +-3 □ +-4 **表の(□)が 「WEP」のとき
(h)	暗号化:丰一	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、TKIP/AESのときは「パスフレーズ」を記入してください。 ※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント) の取扱説明書を参照してください。

右上へつづく 🥬

### 2. 本製品を設定する

↓ 以下の手順で手動設定を行う場合は、LANケーブルを接続した状態で行ってください。

WEB ブラウザを起動します。



アドレス欄に「1. 無線 LAN ルータ(親機)の情報を確認する」で 確認した IP アドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。

Safari



ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」をそれぞれ入力し、 [OK] をクリックします。



WEB 設定画面が表示されたら、「ネットワーク」をクリックします。



「無線 LAN」をクリックします。



「無線 LAN 設定」画面で、 [サイトサーベイ] をクリックします。




「1. 無線 LAN ルータ ( 親機 ) の情報を確認する」で確認した SSID を選択し、[設定]をクリックします。



【無線 LAN ルータ ( 親機 ) の情報を確認する】で確認した表を参 照し、設定を行います。


「表の(ロ)認証タイプが「WEP」以外のとき ①「暗号化方式」で表の(ロ)に記入した認証タイプを選びます。 ②「WPA ユニキャスト暗号スイート」で表の(二)に記入した暗号化方式を選びます。 ③「キーフォーマット」で**表の(ホ)に記入したキーフォーマット**を選びます。 ④「プレシェアードキー」に**表の(ト)に記入した暗号化キー**を入力します。 ⑤[適用] をクリックします。 セキュリティ設定



右上へつづく 🥬

#### 表の(ロ)認証タイプが「WEP」のとき

- ①「暗号化方式」で表の(ロ)に記入した認証タイプを選びます。
- ②「キー長」で表の(ハ)に記入したキーの長さを選びます。
- ③「キーフォーマット」で**表の(ホ)に記入したキーフォーマット**を選びます。
- ④「デフォルトキー」で**表の(へ)に記入したデフォルトキー**を選びます。
- ⑤ 「暗号キー 1\*」 に**表の (ト) に記入した暗号化キー**を入力します。
- ⑥[適用] をクリックします。
- \*④で選択したキーの番号が、WEPキーの番号に相当します。



「設定の保存に成功しました」と表示されたら、[適用]をクリックしま す。システムの再起動が開始されます。



システムの再起動が終了したら、[**OK**]をクリックします。



これで手動設定は完了です。ブラウザを閉じてください。 ※ブラウザでエラーが表示された場合も、ブラウザを閉じてください。

## 3. 接続状態を確認する


手動で設定した無線 LAN の接続状態を確認します。

- ① 本製品に接続されている LAN ケーブルを外します。
- ② Wireless ランプが点滅することを確認します。
- ③ STEP 3を参照して、本製品に接続できることを確認します。 ※接続に時間がかかることがありますが、しばらくお待ちください。

以上で手動による接続設定は完了です。

## ソフトウェアのアンインストール

スタートメニューの「すべてのプログラム」ー「ストレージサーバ」をク リックし、「ストレージサーバーをアンインストールする」を実行します。



※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[**はい**]または[**続行**]をクリックし

「設定言語の選択」画面で「**日本語**」を選択して、[**次へ**]をクリックする と、以下のような確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。



「アンインストール完了」と表示され、アンインストールが終了します。 コンピュータを再起動するかどうかを選択して、「完了」をクリックします。



以上でソフトウェアのアンインストールは完了です。

## 困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

- ●AC アダプタが正しく接続されているか
- ●他製品の AC アダプタを使用していないか ●延長コードやタップを使用しない場合はどうか
- ●他のコンセント差込口ではどうか
- ●正しい電源、電圧で使用しているか
- それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、同梱の「はじめ にお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認いただき、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

#### 2 インストールに失敗したとき

- ●一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時 的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。一時停止またはア ンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を 持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。

#### 3 設定画面にログインできない

- ●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品 の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法については、セキュリティソ フトの取扱説明書などをご確認ください。
- ●設定するパンコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定し ている場合は、「自動取得」に設定してください。
- ●本製品を出荷時の状態に戻して(初期化)いただき、改めてお試しください。 ▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

- ●機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、本紙表面の「STEP 1 機器を接続する」を 参照し、確認してください。
- ●本製品と無線 LAN ルータとの間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製 品に近づいて、再度接続をお試しください。
- ●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子 レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- ●本製品と無線 LAN ルータの設定内容が異なっていると、無線 LAN 通信ができません。 無線 LAN ルータ側と同一の設定がされているかお確かめください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載 されています。詳しくは、





携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(http://www.planex.co.jp/mobile/)



## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定 をお試しください。

- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 本製品側面のリセットボタンを 15 秒ほど長押しして、「Power」ラ ンプの点滅が速くなったら、リセットボタンから離します。
- 3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の 完了です。

# 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 : admin パスワード : password

IP アドレス : DHCP クライアント 有効

※お使いのルータより自動取得し、「XXX.XXX.XXX.253」の「XXX」 がお使いの環境に更新されます。

# ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアル をご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

http://www.planex.co.jp/support/download/nas/mzk-sn300n2.shtml

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。
  - DA110427 MZK-SN300N2 OIG-A